

Перед началом монтажа необходимо произвести разметку крепления кронштейнов с учетом возможности открывания створки окна. Также следует учитывать, что размещение изделия относительно ширины проема нужно делать таким образом, чтобы выступающие элементы окна не препятствовали работе жалюзи. Установите кронштейны на потолочную часть проема окна при помощи саморезов, рекомендовано устанавливать саморезы на разном уровне относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Закрепите карниз в кронштейны и зафиксируйте его при помощи подвижных элементов кронштейнов.

