

ШТОРЫ ПЛИССЕ F4, Fe - СХЕМА МОНТАЖА ПРОЁМ ОКНА (СВОБОДНОВИСЯЩАЯ)

Перед началом монтажа необходимо произвести разметку крепления кронштейнов с учетом того, чтобы изделие в собранном виде, по возможности, полностью размещалось над проемом окна. Установите кронштейны на стену при помощи саморезов, рекомендовано устанавливать саморезы на разной высоте относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Закрепите карниз в кронштейны и зафиксируйте его при помощи подвижных элементов кронштейнов.

1



2



5



3



4

