



1. Распаковать изделие. Обезжирить раму специальным раствором (ацетон, спирт).

2. Приложить направляющие, выровняв нижнюю часть по стыку штапика и рамы.

3. Отметить карандашом верхнюю часть направляющей.

4. Удалить защитную пленку со скотча на карнизе.



5. Выровнять по меткам нижнюю часть направляющих карниза и прижать его защитную пленку к плоскости рамы.

6. Снять с боковых направляющих

7. Приклеить направляющие.

9. При необходимости установить фиксатор цепочки. Несколько раз опустить и поднять ткань, проверив работу механизма.

B-39

Ширина:
Высота:

от 300 до 1500 мм
от 300 до 1500-2300 мм*

B-49

Ширина:
Высота:

от 250 до 1500 мм
от 300 до 1100-1800 мм*

* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

ВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открываяющуюся створку одного окна. В этом случае меняется схема замера: ширина остается неизменной, а высота изделия равна размеру открывающейся створки.

Монтаж при отрицательной уличной температуре воздуха рекомендуется производить только с помощью саморезов!