

## ШТОРЫ ПЛИССЕ F4, Fe – СХЕМА МОНТАЖА С НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ ТИПОВ 1, 4 (СО СВЕРЛЕНИЕМ)

Перед установкой необходимо произвести разметку для крепления кронштейнов к раме окна. Установите и закрепите кронштейны. Затем вставьте верхний карниз изделия в кронштейн и защелкните поворотный фиксатор. После этого установите нижние кронштейны и присверлите их к раме окна. Пропустите концы тросов через отверстия, отрегулируйте их длину и затяните винты на фиксаторах тросов.

1



2



5



3



4



**ВНИМАНИЕ!** Возможен монтаж с креплением тип 4, который позволит зафиксировать изделие в подоконник.