

## ШТОРЫ ПЛИССЕ F1, F2 – СХЕМА МОНТАЖА НА ПРОЕМ ОКНА (СВОБОДНОВИСЯЩАЯ)

Перед установкой шторы плиссе необходимо произвести разметку для крепления стеновых кронштейнов на проем окна. Рекомендовано устанавливать саморезы на разной высоте относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Установите стеновые кронштейны. Далее прикрутите к стеновому кронштейну потолочную клипсу при помощи винта и шайбы и вставьте верхний карниз.

1



2



5



3



4



**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от места крепления, крепеж подбирается заказчиком самостоятельно.