



1. Распаковать изделие.



2. Снять боковые крышки карниза.



3. Приложить изделие к окну.



4. Убедиться в симметричности зазоров между штапиками и тканью, отметить места для сверления.



5. Сверлом диаметром 2 мм высверлить отверстия глубиной 3 мм.



6. Прислонить короб к раме и укрепить саморезами (клопы 9 мм).



7. Прикрепить боковые крышки карниза. Проверить работу механизма.



8. Высверлить отверстия сверлом диаметром 2 мм под фиксатор цепочки, установить фиксатор цепочки.



9. Обработать вертикальные штапики специальным раствором (ацетон, спирт).



10. Снять с боковых направляющих пленку и приклеить по линии вертикальных штапиков.



11. Приспустить ткань до нижней границы и установить ограничитель хода. Несколько раз опустить и поднять ткань.

Ширина: от 270 до 1500 мм

Высота: от 300 до 1500-2000 мм*

* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

НЕВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна.

На окна с глубиной штапика менее 6 мм, а также на фигурные и округленные штапики система не устанавливается!

Система уменьшает видимый световой проем на 6 см сверху и на 2 см с каждой стороны.