



**1.** Распаковать изделие. Обезжирить раму специальным раствором (ацетон, спирт).

**2.** Приложить направляющие, выровняв нижнюю часть по стыку штапика и рамы.

**3.** Отметить карандашом верхнюю часть направляющей.

**4.** Удалить защитную пленку со скотча на часть направляющей.



**5.** Выровнять по меткам нижнюю часть направляющих карниза и прижать его защитную пленку к плоскости рамы.

**6.** Снять с боковых направляющих карниза и прижать его защитную пленку.

**7.** Приклеить направляющие.

**9.** При необходимости установить фиксатор цепочки. Несколько раз опустить и поднять ткань, проверив работу механизма.

### **B-39**

Ширина:  
Высота:

от 300 до 1500 мм  
от 300 до 1500-2300 мм\*

### **B-49**

Ширина:  
Высота:

от 250 до 1500 мм  
от 300 до 1100-1800 мм\*

\* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

**ВОЗМОЖНА** установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открываяющуюся створку одного окна. В этом случае меняется схема замера: ширина остается неизменной, а высота изделия равна размеру открывющейся створки.  
**Монтаж при отрицательной уличной температуре** воздуха рекомендуется производить только с помощью саморезов!