

# Инструкция по подключению и настройке электроприводов AM35MEL Wi-Fi

## 1. ОБЗОР

### Внутривальный электропривод AM35MEL Wi-Fi



### 1.1. Виды управления



Пульт управления  
1-канальный  
сенсорный  
**AC140-01**



Пульт управления  
6-канальный  
сенсорный  
**AC140-06**



Пульт управления  
16-канальный  
сенсорный  
**AC140-16**



Настенный  
радиовыключатель  
1-канальный  
**AC133-01**



Настенный  
радиовыключатель  
5-канальный  
**AC133-05**




Блок управления моторами серии  
AM  
со смартфона/планшета  
**AM520**

### 1.2. Технические характеристики


Тип	внутривальный асинхронный
Напряжение питания	220 В
Электрическая мощность	115 Вт
Скорость вращения	28 об/мин
Крутящий момент	6 Нм
Длина мотора	49 см
Настройка конечных положений	электронная
Индекс пылевлагозащиты	IP44
Защита от перегрева	время непрерывной работы 4 мин
Дополнительные интерфейсы	Wi-Fi (2,4ГГц)

## 2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



## 3. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

### 3.1. Дистанционные пульты управления



Пульт управления  
1-канальный  
белый сенсорный  
**AC140-01**  
(лицевая сторона)



Пульт управления  
6-канальный  
белый сенсорный  
**AC140-06**  
(лицевая сторона)



Пульт управления  
16-канальный  
белый сенсорный  
**AC140-16**  
(лицевая сторона)



Пульт управления  
(обратная сторона)

### 3.2. Настенные радиовыключатели



Настенный  
радиовыключатель  
1-канальный  
**AC133-01**  
(лицевая сторона)




Настенный  
радиовыключатель  
5-канальный  
**AC133-05**  
(лицевая сторона)



Настенный  
радиовыключатель  
(обратная сторона)

## 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

### 4.1. Программирование управления



### 4.2. Изменение направления движения




### 4.3. Установка первого конечного положения



### 4.4. Установка второго конечного положения



#### 4.5. Точная настройка конечных положений



#### 4.6. Включение/выключение пошагового вращения привода (режим жалюзи)



#### 4.7. Добавление нового пульта/радиопередатчика



#### 4.8. Удаление одного канала на пульте



#### 4.9. Удаление всех настроек привода



Многоканальные пульты ДУ серий АС140-06 и АС140-16 имеют возможность уменьшения количества каналов в зависимости от пожеланий заказчика.

#### 4.10. Уменьшение количества каналов



#### 4.11. Возврат к заводским настройкам




### 5. НАСТРОЙКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА AM35MEL WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE\*


\* Существует вероятность несовместимости определенных моделей смартфонов с приложением SMART LIFE, связанная с периодическим обновлением программного обеспечения (операционных систем). Возможность использования приложения может быть ограничена не по вине поставщика электроприводов.




- 1 Скачайте на смартфон приложение **SMART LIFE**. Запомните адрес электронной почты и пароль для синхронизации с голосовым помощником Яндекс. Алиса.




- 2 Разрешите приложению **SMART LIFE** доступ к обработке данных.




- 3 Включите в сеть электропривод, ранее настроенный согласно п. 4 данной инструкции.




**4** В приложении **SMART LIFE** электропривод должен автоматически определиться как «WiFi tubular motor».



**5** Выберите сеть Wi-Fi, через которую будет работать приложение, введите ее название и пароль. Обратите внимание, что приложение **SMART LIFE** использует сигнал только с частотой 2,4ГГц.




**6** Устройство (привод) добавится на экран приложения, полная запись устройства составляет 30-60 секунд.



**7** После добавления привода можно изменить его название, добавить тип помещения, к которому будет прикреплен электропривод, создавать различные сценарии управления.

## 6. СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE С ЯНДЕКС.АЛИСА \*\*


\*\* Сопряжение SMART LIFE и ЯНДЕКС.АЛИСА имеет ограниченный функционал, для пользователей доступны только основные голосовые команды.




**1** Скачайте и установите на смартфон приложение **ЯНДЕКС С АЛИСОЙ**.




**2** Добавьте Яндекс. Станцию в устройства Умного Дома Яндекс (см. инструкцию Яндекс).




**3** Скачайте и установите на смартфон приложение «**ДОМ С АЛИСОЙ**» (УМНЫЙ ДОМ), разрешите приложению доступ к местоположению устройства.




**4** Добавить «Устройство умного дома» в приложение «**ДОМ С АЛИСОЙ**» (УМНЫЙ ДОМ).



**5** Сделайте привязку приложения **SMART LIFE** к ЯНДЕКС, введите в поиске **SMART LIFE** и выберите соответствующее приложение.



**6** Введите логин и пароль от приложения **SMART LIFE**.



**7** Привод шторы добавлен в приложение «**ДОМ С АЛИСОЙ**» (УМНЫЙ ДОМ), доступны голосовые команды, возможность создавать различные сценарии управления.