



**ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

СОДЕРЖАНИЕ

■ Основной классификатор	3
■ Электроприводы по группам изделий	5
■ Привод AM15ESE 5B (0.3/35) Арт. 00031315	10
■ Привод AM24EL 24B (1/34), центральный Арт. 00031318	11
■ Привод AM35ESE 14.8B (6/18) Арт. 00032359	12
■ Привод AM35G 220B (6/28) Арт. 00032853	13
■ Привод AM35MEL WiFi 220B (6/28) Арт. 00033659	14
■ Привод AM35Q 220B (6/28) Арт. 00032854	15
■ Привод AM35QMEL 220B (6/28) Арт. 00032855	16
■ Привод AM45QE 220B (6/28) Арт. 00032360	17
■ Привод AM50 220B (1.2/12) Арт. 00032358	18
■ Привод AM50 WiFi 220B (1.2/12) Арт. 00033658	19
■ Привод AM50ESE 5B (1.2/12) Арт. 00033657	20
■ Привод AM68 220B (1.5/16) Арт. 00033660	21
■ Привод DK30DE 12B (15/6) Арт. 00026156	22
■ Привод DM35RVL 220B (10/17) Арт. 00033430	23
■ Привод DM35SL 220B (10/17) Арт. 00142892 / (6/28) Арт. 00026137	24
■ Привод DM45BK 220B (10/26) Арт. 00026173	25
■ Привод DM45RL 220B (10/26) Арт. 00026149	26
■ Привод DT16TV 220B (1.2/12) Арт. 00026109	27
■ Привод DV24AF 12B (0.8/45), центральный Арт. 00026169	28
■ Привод DV24CE 12B (0.6/34), боковой Арт. 00026130	29
■ Привод DV24DG 24B (0.6/45), боковой Арт. 00026165	30
■ Привод DV24DH 24B (1.2/45), центральный Арт. 00026141	31
■ Привод Altus 40 RTS 220B (4/16) Арт. 00030273	32
■ Привод Glydea ULTRA 35 DCT 220B (0.7/20) Арт. 00012535	33
■ Привод Glydea ULTRA 35 RTS 220B (0.7/20) Арт. 00012536	34
■ Привод Glydea ULTRA 35 WT 220B (0.7/20) Арт. 00012537	35
■ Привод Glydea ULTRA 60 DCT 220B (1.1/20) Арт. 00012538	36
■ Привод Glydea ULTRA 60 RTS 220B (1.1/20) Арт. 00012539	37
■ Привод Glydea ULTRA 60 WT 220B (1.1/20) Арт. 00018786	38
■ Привод LS 40 Aries 220B (4/16) Арт. 00033596	39
■ Привод LV25-B64 24B (0.6/35), боковой Арт. 00030323	40
■ Привод LW25-B83 24B (0.8/30), центральный Арт. 00030322	41
■ Привод Movelite 35 DCT 220B (0.6/15) Арт. 00015765	42
■ Привод Movelite 35 RTS 220B (0.6/15) Арт. 00015766	43
■ Привод Movelite 35 WT 220B (0.6/15) Арт. 00019813	44
■ Привод Sonesse 40 220B (3/30) Арт. 00030271	45
■ Привод Sonesse 40 220B (6/20) Арт. 00030646	46
■ Привод Sonesse 40 RTS 220B (3/30) Арт. 00030272	47
■ Привод Sonesse 40 RTS 220B (6/20) Арт. 00030647	48
■ Привод Sonesse 50 RTS 220B (6/28) Арт. 00030747	49
■ Привод Sonesse 50 WT 220B (6/28) Арт. 00030746	50
■ Привод Sonesse Ultra 30 WF RTS 12B (2/20). Арт. 00032106	51
■ Привод Tilt&Lift 25 RTS 12B (0.8/30), центральный Арт. 00030262	52

ОСНОВНОЙ КЛАССИФИКАТОР

Привод \ Вид изделия	Вертикальные жалюзи 89мм	Горизонтальные жалюзи 16/25мм	Горизонтальные жалюзи 50мм	Дерево/бамбук 50мм	Рулонные шторы Люкс Премиум, Комбо В-52 Люкс Премиум	Рулонные шторы Гранд	Рулонные шторы Мини	Рулонные шторы Уни-1, Уни-2, Комбо Уни-1, Комбо Уни-2	Римские шторы Компакт Премиум	Римские шторы XL Абсолют	Шторы Плиссе Fe	Карниз шторный DekoRatio
AM15ESE 							●	●				
AM24EL 		●							●			
AM35ESE 			●	●	●	●				●		
AM35G 			●	●	●	●				●		
AM35MEL Wi-Fi 			●	●	●	●				●		
AM35Q 			●	●	●	●				●		
AM35QMEL 			●	●	●	●				●		
AM45QE 						●						
AM50 												●
AM50 Wi-Fi 												●
AM50ESE 												●
AM68 												●
DK30DE 	●											
DM35RVL 			●	●	●	●				●		
DM35SL 			●	●	●	●				●		
DM45BK 						●						
DM45RL 						●						
DV24AF 		●							●		●	
DV24CE 		●							●		●	
DV24DH 		●										
DV24DG 		●										
DT16TV 												●

ОСНОВНОЙ КЛАССИФИКАТОР

Привод \ Вид изделия	Вертикальные жалюзи 89мм	Горизонтальные жалюзи 16/25мм	Горизонтальные жалюзи 50мм	Дерево/бамбук 50мм	Рулонные шторы Люкс Премиум, Комбо В-52 Люкс Премиум	Рулонные шторы Гранд	Рулонные шторы Мини	Рулонные шторы Уни-1, Уни-2, Комбо Уни-1, Комбо Уни-2	Римские шторы Компакт Премиум	Римские шторы XL Абсолют	Шторы Плиссе Fe	Карниз шторный Glydea
Altus 40 RTS	RTS WiFi*		●		●	●				●		
LS 40 Aries	WT		●		●	●				●		
LV25	WT	●										
LW25	WT	●										
Sonesse Ultra 30 WF RTS	RTS WiFi*				●	●				●		
Sonesse 40	WT		●	●	●	●				●		
Sonesse 40 RTS	RTS WiFi*		●	●	●	●				●		
Sonesse 50 RTS	RTS WiFi*					●						
Sonesse 50 WT	WT					●						
Tilt&Lift	RTS WiFi*	●							●		●	
Glydea Ultra 35 DCT	DCT											●
Glydea Ultra 35 RTS	DCT RTS WiFi*											●
Glydea Ultra 35 WT	WT											●
Glydea Ultra 60 DCT	DCT											●
Glydea Ultra 60 RTS	DCT RTS WiFi*											●
Glydea Ultra 60 WT	WT											●
Movelite 35 DCT	DCT											●
Movelite 35 RTS	DCT RTS WiFi*											●
Movelite 35 WT	WT											●

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



проводное управление при помощи выключателя или системы «умный дом»



управление по радио каналу при помощи пульта или радио выключателя



управление по «сухому контакту» при помощи проводного выключателя или системы «умный дом»



управление по Wi-Fi каналу



управление по «цифровому протоколу» при помощи системы «умный дом»



управление при помощи голосового помощника Яндекс Алиса




ВНИМАНИЕ!


* Управление по Wi-Fi каналу возможно только при использовании дополнительного устройства.

** Управление с помощью Яндекс.Алиса возможно только при использовании дополнительного устройства.


ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПО ГРУППАМ ИЗДЕЛИЙ




Рулонные шторы Люкс Премиум
42 мм и 50 мм




Рулонные шторы Гранд
47 мм и 61 мм



Рулонные шторы
Комбо Люкс Премиум 42 мм и 50 мм



Горизонтальные бамбуковые
и деревянные жалюзи 50 мм



Горизонтальные алюминиевые
жалюзи 50 мм



Римские шторы
XL Абсолют

Sonesse 30
WF RTS



RTS

WiFi*

somfy

Sonesse 40
RTS



RTS

WiFi*

Altus 40 RTS



RTS

WiFi*

Sonesse 40
WT



WT

Aries LS 40



WT

AM35Q



WT

 **DekoRatio серия 2**

AM35ESE



RTS

WiFi*

g**

AM35QMEL



DCT

RS
485

RTS

WiFi*

g**

AM35G



WT

AM35MEL WiFi



DCT

RS
485

RTS

WiFi*

g

 **DekoRatio серия 1**

DM35SL



WT

DM35RVL



DCT


RTS



ВНИМАНИЕ!

Применение электродвигателей для некоторых типов изделий может быть ограничено габаритными размерами.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПО ГРУППАМ ИЗДЕЛИЙ



Раздвижные карнизы

somfy

Glydea 35
DCT / RTS / WT



DCT

DCT

RTS

WiFi

WT

Glydea 60
DCT / RTS / Ultra WT



DCT

DCT

RTS

WiFi*

WT

Movelite 35
DCT / RTS / Ultra WT



DCT

DCT

RTS

WiFi

WT



DekoRatio серия 2

AM50



DCT

RTS

WiFi

AM50 Wi-Fi




DCT

RS 485

RTS

WiFi

AM68



WT


DCT

RS 485

RTS

WiFi

AM50ESE



RTS

WiFi



DekoRatio серия 1

DT16TV



WT

RS 485

RTS



ВНИМАНИЕ!

Применение электродвигателей для некоторых типов изделий может быть ограничено габаритными размерами.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПО ГРУППАМ ИЗДЕЛИЙ



Вертикальные алюминиевые жалюзи 89 мм



Вертикальные тканевые жалюзи 89 мм




DekoRatio серия 1


DK30DE

RS
485


RTS



Рулонные шторы Мини



Рулонные шторы
Уни-1 / Уни-2



Рулонные шторы
Комбо Уни-1 / Комбо Уни-2



DekoRatio серия 2

AM15ESE



RTS


WiFi



ВНИМАНИЕ!

Применение электродвигателей для некоторых типов изделий может быть ограничено габаритными размерами.


ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПО ГРУППАМ ИЗДЕЛИЙ



Шторы плиссе Fe



Римские шторы
Компакт Премиум



Горизонтальные алюминиевые
жалюзи 25 мм

somfy

LV25 / LW25



WT

Tilt & Lift



DCT

DCT

RTS

WiFi*

WT



DekoRatio серия 2

AM24EL



RTS

WiFi



DekoRatio серия 1

DV24AF



RTS

DV24CE




RTS

DV24DH



WT

DV24DG



WT




ВНИМАНИЕ!

Применение электродвигателей для некоторых типов изделий может быть ограничено габаритными размерами.

***Привод AM24EL используется только для горизонтальных жалюзи 25 мм и римских штор Компакт Премиум. Приводы DV24DH, DV24DG, LV25, LW25 используются только для горизонтальных жалюзи 25 мм.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПО ГРУППАМ ИЗДЕЛИЙ



Рулонные шторы Гранд
61 мм

somfy

Sonesse
50 WT



WT

Sonesse
50 RTS



RTS



DekoRatio серия 2

AM45QE



RTS

WIFI



DekoRatio серия 1

DM45BK



WT

DM45RL



RTS



ВНИМАНИЕ!

Применение электродвигателей для некоторых типов изделий может быть ограничено габаритными размерами.

ПРИВОД AM15ESE 5B (0.3/35) АРТ. 00031315

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Мини		КОМБО Уни-1
Рулонные Уни-1		КОМБО Уни-2
Рулонные Уни-2		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Зарядное устройство для привода AM15ESE Арт. 00031314
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (с Яндекс Алисой)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM24EL 24В (1/34), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРТ. 00031318

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Межрамные 16 мм
Горизонтальные 25 мм		Межрамные 25 мм
Римские шторы Компакт Премиум		Карниз «Компакт Премиум» для римских штор
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Блок питания для привода AM24* Арт. 00031320 * Один блок управляет одним изделием
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316. * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (с Яндекс Алисой)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM35ESE 14.8В (6/18) Арт. 00032359

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Зарядное устройство для привода AM35ESE Арт.00032353
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (с Яндекс Алисой)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM35G 220В (6/28) АРТ. 00032853

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на выключатель) ** Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 *** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 2.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД AM35MEL WIFI 220В (6/28) АРТ. 00033659

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Программное обеспечение: 1.1 Смартфон приложение «SMART LIFE»* * Существует вероятность несовместимости определенных моделей смартфонов с приложением SMART LIFE, связанная с периодическим обновлением программного обеспечения (операционных систем). Возможность использования приложения может быть ограничена не по вине поставщика электроприводов. 1.2 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	1. Программное обеспечение**: 1.1 Смартфон приложение «ЯНДЕКС С АЛИСОЙ»* 1.2 Смартфон приложение «ДОМ С АЛИСОЙ» 1.3 Смартфон приложение «SMART LIFE»* * Сопряжение SMART LIFE и ЯНДЕКС.АЛИСА имеет ограниченный функционал, для пользователей «ЯНДЕКС С АЛИСОЙ» доступны только основные голосовые команды. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM35Q 220В (6/28) АРТ. 00032854

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 2.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД AM350MEL 220В (6/28) АРТ. 00032855

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866 **. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка. ** Может использоваться проводной переключатель для жалюзи других систем (не путать с выключателем для освещения!).
	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (с Яндекс Алисой)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM45QE 220V (6/28) АРТ. 00032360

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00032366 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00032363 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (с Яндекс Алисой)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД АМ50 220В (1.2/12) АРТ. 00032358

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ДЕКОРАТИО» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866 **. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульта могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM50 WIFI 220В (1.2/12) АРТ. 00033658

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ДЕКОРАТИО» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RTS	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
 WIFI	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Программное обеспечение: 1.1 Смартфон приложение «SMART LIFE»* * Существует вероятность несовместимости определенных моделей смартфонов с приложением SMART LIFE, связанная с периодическим обновлением программного обеспечения (операционных систем). Возможность ис- пользования приложения может быть ограничена не по вине поставщика электроприводов. 1.2 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	1. Программное обеспечение**: 1.1 Смартфон приложение «ЯНДЕКС С АЛИСОЙ»* 1.2 Смартфон приложение «ДОМ С АЛИСОЙ» 1.3 Смартфон приложение «SMART LIFE»* * Сопряжение SMART LIFE и ЯНДЕКС.АЛИСА имеет ограниченный функционал, для пользователей «ЯНДЕКС С АЛИ- СОЙ» доступны только основные голосовые команды. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД AM50ESE 5B (1.2/12) АРТ. 00033657

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ДЕКОРАТИО» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом	Зарядное устройство для привода AM50 Арт. 00033661	
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД АМ68 220В (1.5/16) АРТ. 00033660

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ДЕКОРАТИО» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используются там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный белый. Арт. 00032361 1.2 Пульт AC140-01 1-канальный сенсорный черный. Арт. 00032368 1.3 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный белый. Арт. 00032362 1.4 Пульт AC140-06 6-канальный сенсорный черный. Арт. 00032363 1.5 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный белый. Арт. 00032364 1.6 Пульт AC140-16 16-канальный сенсорный черный. Арт. 00032365 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, белый. Арт. 00032356 2.2 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черно-белый. Арт. 00033656 2.3 Настенный радиовыключатель AC133-01 1-канальный, черный. Арт. 00032856 2.4 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, белый. Арт. 00032357 2.5 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черно-белый. Арт. 00033639 2.6 Настенный радиовыключатель AC133-05 5-канальный, черный. Арт. 00032857 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520*. Арт. 00031316 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон приложение Умные жалюзи «HomeMate» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления Умный дом AC520-02 Wi-Fi*. Арт. 00143048 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение** 2.1 Смартфон приложение SMART LIFE Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложения доступны для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД DK30DE 12B (15/6) АРТ. 00026156

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Вертикальные алюминиевые 89 мм		Мультифактурные 89 мм
Вертикальные тканевые 89 мм		Карниз 89 мм
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	нет
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RTS	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ: 1.1 Пульт 1-к DC1667A для вертикальных жалюзи, белый с магнитным креплением, Арт. 00012609 1.2 Пульт 15-к DC1662Д для вертикальных жалюзи, белый с магнитным креплением, Арт. 00012678 На 1 канал можно записать до 20 изделий
 WiFi	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DM35RVL 220В (10/17) АРТ. 00033430

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866** *. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка. ** Может использоваться проводной переключатель для жалюзи других систем (не путать с выключателем для освещения!).
	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 1.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 1.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 1.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 2.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DM35SL 220В (10/17) АРТ. 00142892 / (6/28) АРТ. 00026137

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация со специалистом для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* * Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114В*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 2.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy * Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситую Варизейшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситую белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситую Варизейшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситую белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД DM45BK 220В (10/26) АРТ. 00026173

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на выключатель) * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866 **. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* * Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B *. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy * Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS *. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД DM45RL 220В (10/26) АРТ. 00026149

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	нет
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
 RTS	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 1.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 2.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
 WiFi	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DT16TV 220В (1.2/12) АРТ. 00026109

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ДЕКОРАТИО» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866** . Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка. ** Может использоваться проводной переключатель для жалюзи других систем (не путать с выключателем для освещения!).
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт 1-к DC1660 для штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012626 1.2 Пульт 15-к DC1662 для штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012625 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 2.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DV24AF 12B (0.8/45), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРТ. 00026169

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Жалюзи плиссе FE
Горизонтальные 25 мм		Римские шторы Компакт Премиум
Межрамные 16 мм		Карниз «Компакт Премиум» для римских штор
Межрамные 25 мм		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом	1. Для горизонтальных алюминиевых жалюзи 16/25мм:	
	1.1 Блок питания DC943A 12В*, Арт. 00032198	
	2. Для штор плиссе и римских штор компакт премиум:	
	2.1 Блок питания DC943A 12В*, Арт. 00032198	
	или	
	2.2 Аккумулятор 12В (плиссе)**, Арт. 00030267	
	2.3 Зарядное устройство DC264, 12.6В-1А, для приводов LE Арт. 00033385	
	* Один блок управляет одним изделием.	
	**При заказе готового изделия аккумулятор будет в комплекте, а при заказе только привода - к каждому двигателю требуется отдельный аккумулятор	
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 1.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 1.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 1.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 2.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DV24CE 12B (0.6/34), БОКОВОЙ АРТ. 00026130

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Жалюзи плиссе FE
Горизонтальные 25 мм		Римские шторы Компакт Премиум
Межрамные 16 мм		Карниз «Компакт Премиум» для римских штор
Межрамные 25 мм		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом	1. Для горизонтальных алюминиевых жалюзи 16/25мм: 1.1 Блок питания DC943A 12B*, Арт. 00032198	
	2. Для штор плиссе и римских штор компакт премиум: 2.1 Блок питания DC943A 12B*, Арт. 00032198	
	или 2.2 Аккумулятор 12В (плиссе)**, Арт. 00030267	
	2.3 Зарядное устройство DC264, 12.6В-1А, для приводов LE Арт. 00033385	
	* Один блок управляет одним изделием. ** При заказе готового изделия аккумулятор будет в комплекте, а при заказе только привода - к каждому двигателю требуется отдельный аккумулятор	
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 1.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 1.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 1.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 2.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DV24DG 24В (0.6/45), БОКОВОЙ АРТ. 00026165

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Межрамные 16 мм
Горизонтальные 25 мм		Межрамные 25 мм
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Блок питания DC943В 24В*. Арт. 00025887 *Один блок управляет одним изделием.
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД DV24DN 24В (1.2/45), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРТ. 00026141

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Межрамные 16 мм
Горизонтальные 25 мм		Межрамные 25 мм
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Блок питания DC943B 24В*. Арт. 00025887 *Один блок управляет одним изделием.
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД ALTUS 40 RTS 220В (4/16) АРТ. 00030273

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Рулонные Люкс Премиум		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Гранд		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД GLYDEA ULTRA 35 DCT 220B (0.7/20) ART. 00012535

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
 RTS	Радиоуправление	нет
 WiFi	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД GLYDEA ULTRA 35 RTS 220В (0.7/20) АРТ. 00012536

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
 RTS	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
 WiFi	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД GLYDEA ULTRA 35 WT 220В (0.7/20) АРТ. 00012537

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД GLYDEA ULTRA 60 DCT 220В (1.1/20) АРТ. 00012538

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
 RTS	Радиоуправление	нет
 WiFi	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД GLYDEA ULTRA 60 RTS 220В (1.1/20) АРТ. 00012539

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситюо белый. Арт. 00012888 1.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситюо белый. Арт. 00025874 1.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД GLYDEA ULTRA 60 WT 220В (1.1/20) АРТ. 00018786

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД LS 40 ARIES 220В (4/16) АРТ. 00033596

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Рулонные Люкс Премиум		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Гранд		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 2.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД LV25-B64 24В (0.6/35), БОКОВОЙ АРТ. 00030323

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Межрамные 16 мм
Горизонтальные 25 мм		Межрамные 25 мм
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Блок питания POWER 2,7 DC 230/24В Арт. 00032199
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД LW25-B83 24В (0.8/30),ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРТ. 00030322

Типы изделий с возможностью применения данного привода		
Горизонтальные 16 мм		Межрамные 16 мм
Горизонтальные 25 мм		Межрамные 25 мм
Обязательная комплектация		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Блок питания POWER 2,7 DC 230/24В Арт. 00032199
Основные схемы управления		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД MOVELITE 35 DCT 220В (0.6/15) АРТ. 00015765

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
 WT	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
 WT	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
 DCT	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
 DCT	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
 RS 485	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
 RTS	Радиоуправление	нет
 WiFi	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД MOVELITE 35 RTS 220В (0.6/15) АРТ. 00015766

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (сухой контакт)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситюо белый. Арт. 00012888 1.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситюо белый. Арт. 00025874 1.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД MOVELITE 35 WT 220В (0.6/15) АРТ. 00019813

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Карниз шторный «ГЛИДЕА» с электроуправлением		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет

ПРИВОД SONESSE 40 220В (3/30) АРТ. 00030271

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Рулонные Люкс Премиум		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 2.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД SONESSE 40 220В (6/20) АРТ. 00030646

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 2.3 Пульт 1-к DC1610 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012679 2.4 Пульт 15-к DC1612 для горизонтальных жалюзи, белый с магнитным креплением. Арт. 00012677 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy *Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситую Варизейшн белый. Арт. 00032369 2.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситую белый. Арт. 00012888 2.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситую Варизейшн белый. Арт. 00031510 2.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситую белый. Арт. 00025874 2.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД SONESSE 40 RTS 220В (3/30) Арт. 00030272

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Рулонные Люкс Премиум		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Гранд		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 1.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 1.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульта могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД SONESSE 40 RTS 220В (6/20) АРТ. 00030647

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные Абсолют 50 мм		КОМБО В-52 Люкс Премиум
Дерево/Бамбук Абсолют 50 мм		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Люкс Премиум		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 1.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 1.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД SONESSE 50 RTS 220В (6/28) АРТ. 00030747

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД SONESSE 50 WT 220В (6/28) АРТ. 00030746

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Гранд		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		нет
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	1. Проводной выключатель: 1.1 Настенный проводной выключатель DC866 белый *. Арт. 00012599 * Один выключатель управляет одним изделием. * Может использоваться проводной переключатель других систем (не путать с выключателем для освещения!). 2. Корпус наружной проводки для выключателя: 2.1 Корпус наружной проводки для выключателя DC866**. Арт. 00032556 ** Используется там, где невозможна или нежелательна скрытая проводка.
	Управление через умный дом (фазное управление)	Используется без дополнительных устройств управления. Необходима дополнительная консультация специалиста для определения возможности использования в конкретной версии умного дома.
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	нет
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Радиоуправление DekoRatio* * Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала DekoRatio DC114B*. Арт. 00012676 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт 1-к DC1600 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012610 2.2 Пульт 15-к DC1602 для римских, рулонных штор, белый с магнитным креплением. Арт. 00012608 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный DC1670 белый. Арт. 00012602 3.2 Настенный радиовыключатель 15-канальный DC1673 белый. Арт. 00012601 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Радиоуправление Somfy * Данный вид управления возможен при использовании дополнительного оборудования	1. Доп. оборудование: 1.1 Приемник радиосигнала Somfy Централис Индор RTS*. Арт. 00012606 * Для каждого привода необходим отдельный приемник радиосигнала. 2. Пульт ДУ**: 2.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 2.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 2.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 3. Настенный радиовыключатель**: 3.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый. Арт. 00012603 3.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 ** Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий

ПРИВОД SONESSE ULTRA 30 WF RTS 12B (2/20). Арт. 00032106

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Рулонные Люкс Премиум		Римские шторы XL Абсолют
Рулонные Гранд		Карниз «XL Абсолют» для римских штор
КОМБО В-52 Люкс Премиум		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом		Зарядное устройство для Sonesse 30 ULTRA WF, S Арт. 00031470
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.2 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.3 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

ПРИВОД TILT&LIFT 25 RTS 12В (0.8/30), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРТ. 00030262

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРИВОДА		
Горизонтальные 16 мм		Жалюзи плиссе FE
Горизонтальные 25 мм		Римские шторы Компакт Премиум
Межрамные 16 мм		Карниз «Компакт Премиум» для римских штор
Межрамные 25 мм		
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Что обязательно необходимо выписывать для изделий с этим электроприводом	1. Для горизонтальных алюминиевых жалюзи 16/25мм: 1.1 Блок питания DC943A 12В, Арт. 00032198 2. Для штор плиссе и римских штор компакт премиум: 2.1 Блок питания DC943A 12В, Арт. 00032198 или 2.2 Аккумулятор 12В (плиссе), Арт. 00030267 2.3 Зарядное устройство DC264, 12.6В-1А, для приводов LE Арт. 00033385	
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
	Управление проводное (фазное, 220В)	нет
	Управление через умный дом (фазное управление)	нет
	Управление проводное (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (сухой контакт)	нет
	Управление через умный дом (цифровой протокол)	нет
	Радиоуправление	Привод имеет встроенный радиоприемник 1. Пульт ДУ*: 1.1 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00032369 1.2 Пульт управления RTS 1-канальный Ситуо белый. Арт. 00012888 1.3 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо Вариэйшн белый. Арт. 00031510 1.4 Пульт управления RTS 5-канальный Ситуо белый. Арт. 00025874 1.5 Пульт управления RTS 16-канальный Телис белый. Арт. 00012612 2. Настенный радиовыключатель*: 2.1 Настенный радиовыключатель 1-канальный Смув белый Арт. 00012603 2.2 Радиотаймер Chronis RTS L Comfort Арт. 00032121 * Пульты ДУ и настенные радиовыключатели полностью совместимы друг с другом (пульты могут дублировать радиовыключатели или использоваться без них – фактически радиовыключатели являются закрепленными на стене пультами ДУ). На 1 канал можно записать до 20 изделий
	Управление через умный дом (Яндекс Алиса)	нет
ДРУГИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)		
	Управление со смартфона (по Wi-Fi)	1. Доп. оборудование: 1.1 Блок управления CONNEXOON RTS* Арт. 00014887 * Один блок управляет несколькими изделиями (не более 20 изделий на блок). 2. Программное обеспечение**: 2.1 Смартфон-программа «Connexoon Window RTS» Для функционирования необходим стабильный WiFi сигнал через Интернет. Если WiFi или Интернет работают нестабильно – необходимо использовать другие варианты управления. ** Приложение доступно для бесплатного скачивания в AppStore и GooglePlay.

